






Знак (→) указывает направление труб

AIR-EX-DFTX-60
Внутренний блок



УГЛЫ ЛОПАСТЕЙ



Наружный блок

